クイックガイド　お使いになる前に　～すすぎをします～

DP1

① 水を入れる

- 水タンクの最大目盛まで水道水を入れ本体に取り付けます。
- 大きめの耐熱性容器またはカップをドリップトレーの中央に置きます。

② プラグをさす

さし込みプラグをコンセントにさし込みます。

③ 電源ボタンを押す

電源ボタンを押します。

約 30 秒待ちます

READY ランプが点灯しブザーが鳴ったら④へ

④ ランプが全点灯の状態にセット

抽出量調節ダイヤルを回しランプが全点灯の状態にセットします。

⑤ COFFEE ボタンを押す

COFFEE ボタンを押します。
すすぎが開始され、自動で止まります。

⑥ すすぎ水を捨てる

3 回繰り返す

⚠ 注意
容器およびすすぎ水は大変熱くなっていますので注意してください。
（やけどのおそれ）

抽出されたすすぎ水を捨てます。

⑤～⑥を合計 3 回繰り返します。

すすぎ終了

すぐに使用する場合は、水タンクに水を注ぎ足して準備完了です。

※詳しくは取扱説明書 P.5 ～ P.6 をご参照ください。

クイックガイド　飲み物を抽出する

DP1

① カップをセットし抽出量を選ぶ

- カップをドリップトレーの中央に置きます。
- カップの大きさに合わせお好みの抽出量に抽出量調節ダイヤルを回します。
  ※ドリップポッドケースの表面に記載されている目盛りと数字がおすすめの抽出量です。

② ドリップポッドをケースから取り出す

- ドリップポッド（不織布製）をケースから取り出す。
  ※ドリップポッドの不織布は剥がさないでご使用ください。
- 剥がした後のフィルムとプラスチック容器は捨ててください。

③ ドリップポッドをセット

ドリップポッドをセットします。

④ お好みの抽出ボタンを押す

お好みの抽出ボタンを押すと抽出が開始されます。

COFFEE　：コーヒー
TEA　：紅茶
GREEN TEA：緑茶

出来上がり

抽出が止まりブザーが鳴れば完了です。

⑤ ドリップポッドを取り出す

使用済みのドリップポッドだけを捨てます。

注意　使用済みドリップポッドやポッドホルダーは熱くなっています。（やけどのおそれ）

※詳しくは取扱説明書 P.7 ～ P.8 をご参照ください。